Betankungsanleitung LNG-Tankstelle



Fuelling instructions for the LNG filling station



Bevor Sie mit dem Betankungsvorgang beginnen, ist sicherzustellen, dass der Motor des Fahrzeugs abgestellt, die Feststellbremse angezogen sowie die Persönliche Schutzausrüstung angelegt ist und keine offenen Feuer oder Brandgefahren bestehen.

Before fuelling, ensure that the vehicle's engine is turned off, the parking brake is applied, your personal protective equipment is put on and that there is no open fire or fire hazard.



